

AirTamer® A310 Wiederaufladbarer persönlicher Luftreiniger

Gebrauchsanweisung

Abschnitt 1: Wichtige Sicherheitshinweise

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

Alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen müssen gelesen, beachtet und befolgt werden, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird.

WARNUNG

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten ein und lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
- . - Nicht beim Baden oder unter der Dusche benutzen
- . - Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht so, dass es in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden kann.
- Lassen Sie Kinder nicht mit Plastiktüten oder Kleinteilen spielen, die zu diesem Gerät gehören, da sie eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- . - Verwenden Sie keine Anbauteile, die nicht von AirTamer empfohlen werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist.
- Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen wie direktem Sonnenlicht, Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten aufgestellt werden.
- Lassen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen fallen oder stecken Sie sie hinein.
- Betreiben Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Aerosolgeräte verwendet werden oder an denen Sauerstoff verabreicht wird. Betreiben Sie dieses Gerät nicht in sauerstoffreichen Umgebungen.
- Halten Sie das Gerät von gasbetriebenen Herden und Öfen fern und betreiben Sie es nicht in Bereichen, in denen brennbare Stoffe oder Dämpfe vorhanden sein könnten.
- Betreiben Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kopfkissen.
- Führen Sie keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durch.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen. Das Gerät steht unter Hochspannung.

GESUNDHEITLICHE VORSICHT

- Patienten mit Herzschrittmachern sollten das Gerät nicht ohne vorherige Rücksprache mit ihrem Arzt verwenden, da der AirTamer ein elektrisches Produkt ist, das am Körper getragen wird.
- Die von diesem Gerät verwendete AirTamer-Ionentechnologie erzeugt als Nebenprodukt unermessliche Mengen an Ozon. Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten der US-Regierung für akzeptable Ozonwerte (weniger als 50 Teile pro Milliarde der vom Gerät umgewälzten Luft).

INFORMATIONEN ZUR FCC-KONFORMITÄT

Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine

schädlichen Störungen verursachen; und (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Abschnitt 2: Über Ihren AirTamer

Ihr AirTamer® A310 verwendet eine fortschrittliche Ionisierungstechnologie, um Sie vor superkleinen, atomgroßen Partikeln wie Viren, Rauch, flüchtigen organischen Verbindungen, Bakterien und Schimmel zu schützen, die oft die größte Gefahr für Ihre Gesundheit darstellen. Der AirTamer sendet einen konstanten Strom gesunder negativer Ionen aus und bewirkt, dass Schadstoffe in der Luft negativ aufgeladen werden, wodurch diese Schadstoffe aus Ihrem Atemraum verdrängt werden und Sie überall saubere, gesündere Luft atmen können. Sie können den AirTamer so lange anlassen, wie Sie möchten - sogar 24 Stunden am Tag.

Abschnitt 3: Beschreibung



Fig. 1

Conductive Lanyard:

A unique CONDUCTIVE LANYARD is included with your AirTamer. The CONDUCTIVE LANYARD is permanently attached to your AirTamer and incorporates a safety "break away" feature that disconnects the CONDUCTIVE LANYARD in the event that your AirTamer gets caught. Note: For best performance, ensure that the CONDUCTIVE LANYARD touches your skin when your AirTamer is worn. AirTamer will still work when the CONDUCTIVE LANYARD is not touching your skin, however, negative ion production will be reduced.

Abschnitt 4: Einrichten

Aufladen des AirTamers

Ihr AirTamer enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Akku (Typ 500/540 mAh). Bei normalem Gebrauch können Sie mit einer Ladung über 150 Stunden Betriebszeit erreichen. Um Ihren AirTamer A310 aufzuladen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass der Ein/Aus-Schalter auf "O-" steht.
2. Stecken Sie das kleine Ende des mitgelieferten USB-Ladekabels in den USB-Anschluss des AirTamers. Stecken Sie das größere Ende des USB-Ladekabels in einen beliebigen USB-Anschluss mit Stromanschluss (z. B. an einem Computer, Wandladegerät usw.) Die Einschaltanzeige des AirTamer leuchtet hellrot, wenn er geladen wird.
3. Wenn der AirTamer vollständig aufgeladen und immer noch an Ihre Stromquelle angeschlossen ist, leuchtet die "Ein"-Anzeige nicht. Die normale Ladezeit beträgt etwa 2 - 3 Stunden.

Hinweis: (i) Wenn Ihr AirTamer geladen wird und der EIN/AUS-Schalter auf EIN steht, leuchten sowohl die grüne als auch die rote LED. Wenn Ihr AirTamer vollständig aufgeladen ist, erlischt die rote LED. (ii) Wenn Ihr AirTamer geladen wird und der EIN/AUS-Schalter auf AUS steht, leuchtet nur die rote LED. Wenn Ihr AirTamer vollständig aufgeladen ist, leuchtet die rote LED nicht mehr. (iii) Sie können den AirTamer in der Position EIN lassen, während er an einen USB-Anschluss angeschlossen ist und geladen wird. So können Sie die Luft reinigen, während Sie den AirTamer aufladen.

Abschnitt 5: Verwendung

Verwenden Sie Ihren AirTamer: 1. Schalten Sie Ihren AirTamer ein, indem Sie den ON/OFF-Schalter in die ON-Position schieben. Ein ständiger Strom negativer Ionen wird vom NEGATIVEN IONENEMITTER abgegeben, wodurch eine saubere Zone mit gesünderer Luft in Ihrem Atemraum entsteht. Ein grünes Licht blinkt sanft, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist und Ihre Luft reinigt.

2. Sie können das Gerät auf eine der folgenden Arten verwenden: A. Um den Hals aufgehängt. B. Auf einem Tisch, Sitz oder Nachttisch in der Nähe platziert. Hinweis: Wenn Sie den AirTamer auf einen Tisch, einen Sitz, einen Nachttisch usw. stellen, legen Sie den AirTamer auf die Rückseite (mit dem NEGATIVEN IONEN EMITTER zu Ihnen hin). Bedecken Sie den Tisch so weit wie möglich mit dem CONDUCTIVE LANYARD, um die Ionenerzeugung zu verbessern.

3. Schieben Sie die ON/OFF-Taste in die OFF-Position, wenn Sie das Gerät nicht mehr benötigen.

Luftreinigungsleistung:

1. Dies ist ein Luftreiniger für den persönlichen Atemraum. Er ist am effektivsten in einem Abstand von 1 Meter/1 Fuß zu Ihrem AirTamer. Je näher der AirTamer an Ihrem Gesicht ist, desto mehr Luftreinigungs-Ionen erreichen Ihr Gesicht. Wir empfehlen, den AirTamer in der Mitte Ihrer Brust oder etwas höher zu platzieren.
2. Sie können den AirTamer so lange anlassen, wie Sie möchten - sogar 24 Stunden am Tag.

Abschnitt 6: Tipps zur Verbesserung der Leistung

1. Achten Sie darauf, dass der NEGATIVE ION EMITTER während des Gebrauchs auf Ihr Gesicht gerichtet ist.
2. Um die beste Leistung bei der Ionenerzeugung zu erzielen, stellen Sie sicher, dass die leitende Schicht während des Gebrauchs Ihre Haut berührt.
3. Wenn Sie das Gerät auf einem Tisch in der Nähe aufstellen, platzieren Sie das CONDUCTIVE LANYARD hinter dem AirTamer. Wenn Sie möglichst viel Fläche des Tisches mit dem CONDUCTIVE LANYARD abdecken (z. B. indem Sie einen großen Kreis bilden oder das CONDUCTIVE LANYARD ausbreiten), wird die Leistung verbessert.
4. Achten Sie darauf, dass der NEGATIVE IONENEMITTER nicht mit Ihrer Haut oder einem anderen leitfähigen Material in Berührung kommt, da dies die Ionenerzeugung verringert.

Hinweis:

* Bewahren Sie das Gerät nicht in seiner Aufbewahrungsbox auf, wenn der EIN/AUS-Schalter eingeschaltet ist. * Achten Sie darauf, dass der NEGATIVE ION EMITTER keine feste Oberfläche berührt, wenn der EIN/AUS-Schalter eingeschaltet ist. Dies kann die Lebensdauer der Bürste des NEGATIVE ION EMITTERs verkürzen.

Abschnitt 7: Einstellen der Länge des CONDUCTIVE LANYARD

Ziehen Sie den Kunststoff-Clip zur Längeneinstellung nach oben oder unten, um die Länge des leitenden Kabels zu verändern.

Abschnitt 8: Reinigung der Außenseite des Geräts

1. Schalten Sie den AirTamer aus.
2. Wischen Sie die Außenseite vorsichtig mit einem weichen, mit warmem Wasser oder milden Reinigungsmitteln angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie für die Reinigung keine scharfen Lösungsmittel oder Chemikalien.
3. Entfernen Sie die gesamte Feuchtigkeit mit einem weichen, trockenen Tuch.

Hinweis: Lassen Sie das Äußere immer vollständig trocknen, bevor Sie den AirTamer wieder in Betrieb nehmen.

Abschnitt 9: Fragen und Antworten

F: Wie funktioniert der AirTamer?

A: Der AirTamer verwendet ein Kohlebürstensystem, das gesunde negative Ionen in die Luft abgibt. Die abgegebenen negativen Ionen heften sich an die Luftschadstoffe und laden sie negativ auf. Die negativ geladenen Partikel, die alle die gleiche Polarität haben, stoßen sich gegenseitig ab und werden von der nächstgelegenen positiv geladenen Oberfläche (z. B. Stuhl, Tisch, Wand, Kleidung usw.) angezogen, anstatt in Ihr Atmungssystem zu gelangen.

F: Wie groß ist der Wirkungsbereich des Geräts?

A: Die Luft im Umkreis von 3'/1m um das Gerät wird effektiv gereinigt.

F: Was sind negative Ionen? Sind sie gut für Sie?

A: Negative Ionen (Luftmoleküle mit zusätzlichen Elektronen) sind elektrisch geladene Partikel in der Luft, die Verunreinigungen aus der Luft entfernen und nachweislich eine verjüngende Wirkung auf unseren Körper haben. Der beste natürliche Generator negativer Ionen sind Blitze, gefolgt von Meeresbrandung, Wasserfällen, Bergen und Wäldern. In sauberer, natürlicher Luft finden Sie die höchsten Konzentrationen negativer Ionen. In verschmutzten Städten und geschlossenen Räumen, wie z. B. Gebäuden, finden Sie die höchsten Konzentrationen an ungesunden positiven Ionen.

F: Erzeugt der AirTamer gefährliche Mengen an Ozon?

A: Nein. Der AirTamer erzeugt keine messbare Menge an Ozon.

F: Kann ich den AirTamer ständig eingeschaltet lassen?

A: Ja. Ihr AirTamer hat keine beweglichen Teile und verbraucht nur eine sehr geringe Menge an Strom, so dass es sehr sicher und wirtschaftlich ist, ihn über einen längeren Zeitraum laufen zu lassen.

F: Stört der AirTamer elektronische Geräte (z. B. Computer, Handys)?

A: Nein. Der AirTamer erfüllt die FCC-Vorschriften für schädliche Interferenzen mit dem Funkverkehr, so dass Sie ihn neben Ihrem Computer, Audioplayer usw. verwenden können, ohne dass es zu ungewöhnlichen Interferenzproblemen kommt. Patienten mit Herzschrittmachern sollten den AirTamer nicht ohne vorherige Rücksprache mit ihrem Arzt verwenden.